885397

PCR6000T 形

周波数コンバータ

取 扱 説 明 書

菊水電子工業株式会社

(KIKUSUI PART NO. Z1-755-810)

目 次

		頁
1章 概 要		1-1
1-1 概	説	1 - 1
1-2 特	徵	1 - 1
1-3 システ	ムの構成	1 — 2
2章 仕 様		2-1
2-1 諸 仕	様	2-1
2-2 諸機	能	2 - 5
2-3 保護機	能	2 — 6
2-4 外形	図	2 - 7
3章 使用方法		3 - 1
3-1 各部の	説明及び機能の概略説明	3-1
3 - 1 - 1	各相機(PCR2000 形)の説明 ······	3 – 1
3 - 1 - 2	操作/表示パネル部の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 — 5
3 - 1 - 3	パワーボックス (PB01-PCR6KT 形) ······	3 - 16
3-2 使用方	法及び注意事項	3 - 18
3 - 2 - 1	使用前の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-18
3 - 2 - 2	使用前の準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 21
3 - 2 - 3	運 転	3 - 24
3 - 2 - 4	出力電圧の設定方法	3 - 26
3 - 2 - 5	出力周波数の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 27
3 - 2 - 6	メモリ機能の使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 28
3 - 2 - 7	電圧リミット機能の使用方法	3 — 30
3 - 2 - 8	シンクロ機能の使用方法	3 — 31
3 - 2 - 9	出力電圧の単独運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 33
3 - 2 - 10	その他	3 - 34

							頁
3	-3 使用上	の注意事項				 	3 - 34
	3 - 3 - 1	出力及び負荷	j について		• • • • • • •	 	3 - 34
	3 - 3 - 2	アウトレット	の使用につ	ついて		 	3 - 39
	3 - 3 - 3	バックアッフ	プバッテリし	こついて		 	3 - 41
	3 - 3 - 4	その他の注意	⋾事項 ⋯			 	3 — 42
4 章	オプションに	こついて ・・				 • • • • • • •	4-1
4	-1 オプシ	ョンの紹介				 • • • • • • •	4-1
5章	諸特性例			•••••		 • • • • • •	5-1
の音	修理を広頓:	される前に				 	6 - 1

1-1 概 説

周波数コンバータ "PCR6000T 形"は、三相電源の周波数及び電圧を変換並びに 安定化することを目的とした交流安定化電源です。本機はリニアアンプ方式を用い ているため出力電圧波形の品質、安定度が優れており、また CPU による制御を行っ ているため機能、操作性が極めて向上しています。

さらに GP-IB コントロール、リモートコントロール、停電等の電源ライン異常シミュレーション等がオプションにより可能ですので、各種システムへの拡張が計れます。従いましてその用途としては研究室の実験設備、工場等の電源設備、製造ラインの試験機から、さらにFA(ファクトリオートメーション)あるいはATE(自動化試験機)の分野まで幅広い応用が可能です。

1-2 特 長

"PCR6000T"の主な特長は下記の通りです。

- (1) 出力周波数可変範囲が広い
 - □ 5~500Hz
- (2) 出力電圧可変範囲が広い
 - □ 1~140 V / 2~280 V (相電圧: 2 レンジ切り換え可能)
- (3) 出力電流許容ピーク値が大きい

コンデンサインプット型整流回路の電流波形において、最大定格出力電流値 (実効値)の3倍以上のピーク電流が連続して流せます。

- (4) 入力電圧範囲が広い
- (5) 出力周波数安定度が高い。

基準周波数発振器に X-TAL(水晶振動子)とシンセサイザ方式分周回路を用いているため周波数安定度が優れています。

- □ 出力周波数安定度 : ±5×10⁻⁵以内
- (6) 出力電圧安定度が高い

デジタル処理による高安定度基準発振回路及び広帯域高安定度 OTL (出力トランスレス) パワーアンプの採用により、出力電圧の安定度が優れています。

(7) デジタルメータ標準装備

電圧計、電流計、周波数計共、大形7セグメント LED 使用のデジタル表示となっております。

(8) 機能、操作性が充実

出力電圧、周波数の可変はシーソー型スイッチ(可変速度型)を使用しているため、設定が素早くしかも確実に行えます。また各種切換えスイッチ等はデジタル処理によるキースイッチを使用し、動作状態を LED により文字表示しているため、操作性がよく安全性も高くなっています。一方出力電圧、周波数のメモリ機能(両者独立で9通りのプログラムが可能)を内蔵しているため、各種試験等の工数及び測定ミス等の削減が計れます。

(9) 保護機能が充実

過負荷、過電圧、あるいは内部異常温度上昇等に対して各種保護機能が内蔵 されているため、エージング装置その他自動化試験システム等にも安心してお 使い頂けます。

(10) その他

入出力結線用の端子部分は、筐体より露出していないため安全です。

1-3 システムの構成

本システム (PCR6000T 形) は下記品目 (当社標準品) により構成されています。

品 名	形 名	台 数
周波数コンバータ	PCR2000	3
三相ドライバ	3P01-PCR	1
パワーボックス	PB01-PCR6KT	1
システムラック	SYSTEM RACK	2
ラックマウントアダプタ	BH6BM	1
ラックマウントアダプタ	BH10M	3
プランクパネル	BP2HN8	4
ブランクパネル	BP4HN8	1

2-1 諸仕様

		DODGOOOT W		
形 名 入力定格(AC 実効値)	<u> </u>	PCR6000T 形		
電圧、相数、周波		170~230 V、三相三線式、47~63Hz(*1)		
	/X 女X -			
皮相電力		約18kVA		
電流		56A以下		
出力定格(AC実効値)				
電 圧(相電圧	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1~140 V / 2~280 V (出力100 V / 200 V レンジ) (*2)		
最大電流	(*3)	20 A / 10 A		
相数		中性点付三相四線式		
電力容量		6 kVA		
最大ピーク電流	(*4)	最大電流(実効値)の3倍		
負荷力率		0~1(進相または遅相)(*3)		
周 波 数		5~500Hz (*3, *5)		
出力電圧安定度				
入力電圧変動	定格範囲の変化に対し	±0.1%以内		
出力電流変動	定格の 0~100%の変化に対し	±0.5V (*6)		
出力周波数変動	定格範囲の変化に対し	±1%以内(*7)		
周囲温度変動	定格範囲の変化に対し	100ppm/℃標準値(*8)		
出力周波数安定度	すべての定格範囲の変化に対し	±5×10⁻⁵以内、設定確度 : ±1×10⁻⁴以内		
出力電圧波形歪率	(*9)	0.5%以下		
出力電圧応答速度	(*10)	50µS 標準値		
効 率	(*11)	50%以上		
指示計(7セグメント	LED デジタル表示)			
電圧計(*12)	フルスケール	285.0 V (4桁)		
	確度	±1%±1dig(10~285Vにおいて、20~50Hzは±3%±1di		
		以内、常温において。		
電流計(*13)	フルスケール	22.0A(3桁)		
	確度	±1%±1dig(フルスケールの5%からフルスケールまでの電		
		│ │流において、20~50Hzは±3%±1dig)以内、常温において。		
周波数計 (*14)	フルスケール	99.99Hz、500.0Hz(4桁オートレンジ)		
	本、出力- 筺 体、入力-出力間	DC500V、10MΩ以上		
耐電圧 入力-筺体	本、出力一 筺 体、入力一出力間	AC1. 5kV、1分間		
回路方式		リニアアンプ方式		
使用周囲温度/湿度		0~+50℃/10~90%RH(但し結露なきこと)		
外形寸法	***************************************			
筐 体 部	$W \times H \times D$ mm	外形図参照		
最大部	W×H×D mm	外形図参照		
重量		約650kg		
<u>ニーニー</u> 入出力端子盤結線ビス	ζ	WAAAAND		
入力端子盤		M 6		
出力端子盤		M 6		
付属品		147 Q		
アイボルト		0 *		
取扱説明書		8本		
从以机切官		1 部		

備考

- (*1) 本機は、170V~230V、三相三線式、47~63Hz のみとなります。
- (*2) 100 V / 200 V (線間電圧: $1.7 \sim 242 \text{ V} / 3.5 \sim 485 \text{ V}$) レンジは前面パネルのスイッチにて切り換え可能。分解能: 0.1 V (相電圧において)
- (*3) 出力電圧 1~100 V / 2~200 V、負荷力率 0.8~1 の時。 出力電圧 100~140 V / 200 V ~280 V 時は出力電圧により出力電流を低減。図2-1-1 負荷力率が 0~0.8の時は負荷力率により出力電流を低減。図2-1-2
- (*4) コンデンサインプット型整流負荷に対して。(但し定格出力電流の実効値により 制限)

出力周波数が 5~40Hzの時は出力周波数により出力電流を低減。図2-1-3

- (*5) 分解能: 1) 0.01Hz (5.00~100.0Hz)、2) 0.1Hz (100.0~500.0Hz)
- (*6) 出力電圧 20~140 V / 40~280 V、負荷力率 1 の時。PB01-PCR6KT 形の OUTPUT 端子盤における値。
- (*7) 出力電圧 20~140 V / 40~280 V、出力電流 0 の時。200Hzを基準とした時の出力電圧変動。
- (*8) 出力電圧 100 V / 200 V、出力電流 0 の時。
- (*9) 出力電圧 40~140V/80~280V、負荷力率1の時。
- (*10) 出力電圧 100 V / 200 V、負荷力率 1 の時、出力電流 0 ↔定格値の変化に対して。
- (*11) 出力電圧 100 V / 200 V、出力電流定格値、負荷力率 1、出力周波数 40~500Hz の時。
- (*12) 実効値換算平均値指示。
- (*13) 実効値指示。(波高率3以下の電流波形に対して)
- (*14) 出力周波数設定値(内部基準電圧の周波数)を表示
- 注) 出力電圧安定度、出力電圧波形歪率、電圧計、電流計の仕様に関して、出力周波数 5~20Hz(未満)の時は理論値。

特に注記のない場合の出力電圧は相電圧(中性点NとU, V, W出力間電圧)を示す。

本機の操作/表示パネル面及びオプション接続用 I/O スロットより内蔵プログラムは変更できません。

電圧計,電流計の読み取り速度は約1回/sec。

図2-1-1 出力電圧率 - 定格出力電流特性






図2-1-2 負荷力率 - 定格出力電流特性





- 注) O 出力電圧率とは、出力電圧 100 V / 200 V (出力 100 V / 200 V レンジ時) を100% とした時の百分率を示します。
 - o 出力電流率とは、最大定格出力電流を 100%とした時の百分率を示します。
 - 図2-1-1と図2-1-2より、定格出力電流は両者の積となります。 また図2-1-3は上記の値より小さい場合に優先します。 詳しくは3-3項(3-34 ページ)をご覧ください。

2-2 諸機能

1. メモリ

出力周波数及び出力電圧の設定値をメモリ(記憶)する機能です。

○メモリ容量

周波数または電圧の設定値をそれぞれ3種類づつメモリして使用することが可能です。

詳しくは3-2-6項(3-28 ページ)をご覧ください。

2. シンクロ運転

出力周波数(位相)を入力電源周波数(位相)と同期させる機能です。

○同期範囲

50 Hz または 60 Hz の $\pm 1.9 \text{Hz}$ 以内 詳しくは3-2-8項(3-31 ページ)をご覧ください。

3. 電圧リミット

電圧可変用スイッチ、メモリ機能あるいは GP-IB コントロール(オプション IB01-PCR 形使用)、リモートコントロール(オプション RC01-PCR 形使用)により出力電圧を設定する際、リミット電圧(出力電圧制限値)以上の過電圧が出力されるのを防止する機能です。リミット電圧は $30\sim285\,\mathrm{V}$ の範囲で設定可能です。 詳しくは $3-2-7\,\mathrm{G}$ ($3-30\,$ ページ)をご覧ください。

4. アウトプット オン/オフ

出力端子盤あるいはアウトレットへの電力供給(オン)及び遮断(オフ)を行う機 能です。

電子スイッチを用いているためチャタリングを起こしません。

5. プリセット

上記4項のアウトプットオフ状態の時に出力電圧あるいはリミット電圧の設定値を電圧計上に表示させ、また設定値の可変を行うための機能です。

6. キーロック

操作/表示パネル上のスイッチの操作機能をロック(固定)する機能です。 アウトプット オン/オフ及び各種設定値等のモニタ機能は動作します。

88540

7. クリア

操作/表示パネル上のスイッチにより設定した値をすべて初期値とする機能です。

内 容	初 期 値
出力電圧設定値	0 V
リミット電圧	285 V
出力電圧レンジ	100 V
出力周波数設定值	50Hz
電圧メモリ値	A = 0 V, $B = 0 V$, $C = 0 V$
周波数メモリ値	A = 50 Hz, $B = 60 Hz$, $C = 400 Hz$
メモリモード	電圧モード
その他	シンクロ、ストア、リミット、プリセット、アウトプット等
	各スイッチはオフ状態となります。

出荷時は初期値になっています。

8. 操作/表示パネル面に本機の動作状態を表示する機能です。 詳しくは3-1-2項(3-5 ページ)をご覧ください。

2-3 保護機能


1. 過負荷保護機能

出力電流が定格値を越えると保護回路が働き、出力電流(電圧)を制限あるいは出力を遮断する機能です。


出力電流の定格範囲について詳しくは3-3-1項(3-34 ページ)をご覧ください。

2. 過熱保護機能

何らかの原因により内部 (ヒートシンク部) の温度が異常上昇した場合に出力を遮断する機能です。



前面図



3章 使用方法

- 3-1 各部の説明及び機能の概略説明
 - 3-1-1 各相機 (PCR2000 形) の説明
 - 1. 前面図




図3-1-1

2. 後面図




図3-1-2


3. 各部の名称及び概略説明

NO.	名 称	機	能	備	考
①	操作/表示パネル	本機の出力関係の	の操作及び表示を		
		するためのパネ	ルです。		
		詳しくは、3-	1-2項(3-5		İ
		ページ)をご覧	ください。		
2	POWERスイッラ	チ PCR2000形の入力	電源をオン、オフ	投入時 0	注意その
		するためのスイ	ッチです。	他につい	いては3-
		上方向へ倒すと	POWERスイッチが	2 – 3	(3-24
		オンされ、下方	向へ倒すと POWER	ページ)	をご覧くだ
		スイッチがオフ	されます。	さい。	
		また内部保護機	能が動作した場合		
		も遮断すること	があります。		
3	OUTPUT 🛆	PCR2000形、各(単)相の出力を取り	注)	
	[アウトレット]	出すためのアウ	トレット(コンセン	過負荷	を取ると内
		ト)です。		部のサー	ーキットプ
		注)取り出せる	最大出力電流は10	ロテク	タが遮断す
į		Aとなっていま	す。(アウトレット	ることが	があります。
		1個当たり)但	し、出力電流の定		
		格によって制限	されます。	詳しく	t 3 - 3 -
				2項(3	- 39ページ)
				をご覧	ください。
4	吸気口	本機の強制空冷	を行うための吸気	フィル	タの清掃方
		口(エアインテ・	ーク)です。	法は3	-3-40
		エアフィルタが	内蔵されています	。(1)項	(3-42~-
				ジ)をこ	゛覧くださ
				い。	
9	ターミナルボック	ス PCR2000形を単	本で使用する場合の	注)	
		INPUT端子盤⑩	OUTPUT端子盤①,	内部結	線は絶対に
		INPUT VOLTAGE	SELECTOR端子盤(3)	外した	り、変更し
		が格納されてい	いる部分です。	ないよ	うにしてく
				ださい	0

NO.	名	称	機	能	備	考
140	排気口		強制空冷ファンの	の排気口です。	詳しくは	3 – 2 –
		:	注)壁面から200	m以上離して設置	1の2項((3-19
			してください。		ページ)を	ご覧くだ
					さい。	
15	SLOT1		オプション(カー	ド)を内蔵するた	オプショ	ン関係の
			めの 1/0 スロ	ット部です。	詳細は4寸	章(4-1
			標準の機械では	ブランクパネルが	ページ)を	ご覧くだ
			取り付けられてい	います。	さい。	

3-1-2 操作/表示パネル部の説明

1. 操作/表示パネル図



23 - 1 - 3

2. 各部の名称及び概略説明

以下は特に注記のない限り、U相機のみについての説明です。 但し、出力電圧の単独運転(3-2-9項参照)を行う場合は機能が一部異なります。

NO.	名	称	機	能	備	考
21)	FREQ	UENCY	出力周波数を可	変するためのスイ	* 0.01Hz	(5.00~
	スイッチ		ッチです。		100.0Hz)	0.1Hz
			シーソータイプ	°となっていて、ボ	(100.0~	500.0Hz)
			タンの右側を押	すと、周波数は上	o FREQUE	NCY DIGIT
			昇し、左側を押	すと下降します。	スイッチ(②を併用
			ボタンを1回押	す毎に *最小分解	すること	により可
			能値で可変でき	ます。	変分解能:	を選択可
			ボタンを押し続	けると連続可変が	能です。	
			でき、2段階に	:可変速度が速くな		
			ります。		詳しくは	3 - 2 -
					5の1項	の(3-27
					ページ)を	ご覧くだ
					さい。	
22	VOLT	AGE	出力電圧または	はリミット電圧(32)を	* 0.1V(すべての
İ	スイッチ		参照してくださ	い)を可変するため	定格電圧	範囲内に
			のスイッチです	・。シーソータイプ	おいて)	
			となっていて、	ボタンの右側を押		
			すと電圧は上昇	し、左側を押すと		
			下降します。オ	ジタンを 1 回押す毎	注)	
			に *最少分解能	٤値で可変できます。	0 アウト	プットオ
			ボタンを押し続	長けると連続可変が	フ(30を参	除照してく
			でき、2段階に	二可変速度が速くな	ださい)の	時はプリ
	}		ります。		セットモ	ード(3)を
					参照して	ください)
	1				1	出力電圧
					の可変は	できませ
					ん。	
	1				詳しくは	3 - 2 -
						(3−27 ペ
					· ·	ご覧くださ
					610	

NO.	名	称	機	能	備	考
23	FREQU	ENCY	出力周波数設定の同	可変桁(可変分解	詳しくは3	-2-
	DIGIT	スイッチ	能)を選択可能なり	犬態(デジットモ	5の2項(3−28 ペ
			ード)にするための	スイッチです。	ージ)をご	覧くださ
			ボタンを押すとデ	ジットモードと	l'o	
			なり、ボタンを押す	たびに1桁づつ		
			可変桁が移動し、周	周波数計⑩上で		
			その桁以上が暗くた	なって表示され		
			ます。			
			この時 FREQUENCY	スイッチ②によ		
			り、暗く表示されて	ている桁の周波		
			数が可変できます。			
24	MEMOR	. Y	メモリ機能のF(周	波数)メモリま	詳しくは3	3 - 2 -
	F/Vスイ	ッチ	たはⅤ(電圧)メモリ	リを切り換える	6項(3-	28 ~-
			ためのスイッチです	† 。	ジ)をご覧	くださ
			ボタンを押すたびり	こFメモリまた	い。	
			はVメモリが交互に	こ切り換わりま		
			す。どちらのメモ	リが選択されて		
			いるかはパネル上の	D FREQランプ値		
	1		または VOLTランプ	′錮で表示されま		
			す。			
25	MEMOR	Υ	メモリ(A, B, C)の		注)	
	А, В, С	スイッチ	出す状態(メモリリ	コールモード)	メモリリコ	コールモ
			またはメモリへ書き	き込むためのス		
			イッチです。		モリの時に	t FREQU-
			A, B, Cいづれ		ENCY スイ	ッチ②
			すと、メモリリコ・		及びFREQU	
			りそのメモリの内容	容(データ)が周	1	-
1			一波数計のまたは電視	王計切上に、数	į.	
			秒間表示されます。		VOLTAGE >	
			この時上記指示計の		②は動作し	
			B, Cランプの(設	定されたメモリ		
			に相当するAまたし	はBまたはCラ	6項(3-2	8ページ)
			ンプ)は点滅表示。	となります。	をご覧くだ	ざさい。
			またメモリストア	後(②を参照し		
	}		てください)数秒	間もA, B, C		
			ランプ団は点滅表	示となります。		
			(同時に STORE ラ	ンプ39も点滅し		
			ます。)			

NO.	名	称	機	能	備	考
26	мемон	RY	メモリのデー	タを出力するための	詳しくは	3 – 2 –
	ENTスク	イッチ	スイッチです。)	6の2項	(3−29 ペ
			メモリリコー	ルモード中にボタン	ージ)を	ご覧くださ
			を押すと、指	示計上に表示されて	k1°	
			いるメモリ内	容が出力されます。		
2	STORI	Eスイッチ	メモリヘデー	夕を書き込み可能な	注)	
			状態(ストアモ	ード)にするための	プリセッ	トモード
			スイッチです	5	(3)を参	照してくだ
			ボタンを押す	とストアモードとな	さい)で	ないとスト
			ります。この	時に MEMORY A,B,	アモード	にはなり
			Cスイッチ25	のボタンを押すと指	ません。	
			示計上に表示	されているデータが		
			メモリヘスト	アされ(書き込まれ)	詳しくは	t3-2-
			ます。			€の(3−28
			上記ストアモ	ードの時 STORE ラン	ページ)	をご覧く
			プ38が点灯し	ます。	ださい。	
			ボタンを再度	押すとストアモード		
			を解除するこ	とができます。		
28	RANG	Eスイッチ		ジ(100 V レンジ/200		
				設定可能な状態(レン		
			ジスタンバイ	モード)にするための	I	
			スイッチです	0	(ださい)	でないと
			ボタンを押す	とレンジスタンバイ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Eレンジの
			モードとなり	ます。この時選択さ	選択はで	できません。
			れた出力電圧	レンジは、操作/表	(RANGE	スイッチ28
			示パネル①上	に 100Vランプ個ま	は動作し	」ません。)
			たは 200Vラ	ンプ個で点滅表示さ		
			れます。但し	選択前のランプは点	詳しくに	t 3 - 2 -
			灯したままに	なっています。		頁(3-26
			ボタンを再度	押すとレンジスタン	(ページ)	をご覧く
			バイモードを	解除することができ	ださい。	
			ます。			

NO.	名 称	機	能	備考
2	SETスイッチ	Vレンジ)を設ってす。 RANGE スイッチ タンバイモード タン が押す と、 切り換む 定され レンジの 100 V Vランプ 個は点	た(切り換わった) ランプ優または200 滅から点灯表示に 。設定前のランプ	
30	OUTPUT スイッチ	[アウトレット] トプットオン) が プットオフ) を チです。 ボタンを押すた の電力供給)のな します。	③への通電(アウ なび遮断(アウト 行うためのスイッ びに出力(負荷へ トン/オフをくり返 ンの時 OUTPUT ラ	このスイッチは キーロックモード (図を参照してく ださい)でも動作 します。

NO.	名 称 [機能名]	機能	備考
31)	PRESET	出力電圧を事前に設定可能な状態	注 注)
	スイッチ	(プリセットモード)にするための	○電圧リミット設
		スイッチです。	定モード(②を参
		ボタンを押すとプリセットモー	ド 照してください)
		となり上記電圧設定値(プリセッ	ト にした時もプリセ
		電圧)が電圧計ᡚ上に表示されま	ットモードは解除
		す。プリセットモードの時はPRES	ET されます。
		ランプ仰が点灯します。	
		ボタンを再度押すとプリセット	£
		ードは解除されます。	
32	LIMITスイッチ	リミット電圧(出力電圧制限値)	を 詳しくは3-2-
		設定可能な状態(リミット電圧設	: 7項(3-30ページ)
		定モード)するためのスイッチで	をご覧ください。
		す。	
		ボタンを押すとリミット電圧設力	吏
		モードとなり、リミット電圧が	T
		圧計ᡚ上に表示されます。	
		この時 VOLTAGE スイッチ②によ	. b
		リミット電圧を可変すること	
		ができます。	
		上記リミット電圧設定モードの	持
		LIMIT ランプ⑪が点灯します。	
		ボタンを再度押すとリミット電	Ŧ
		設定モードは解除されます。	
ł			
L		<u> </u>	<u>, L </u>

NO.	名称	機	能	備	考
33	SYNCスイッチ	出力周波数(位相)が相)と同期可能な状象ンバイ状態)ためず。ボタンを押すさいイ状態との同様の大力周波数との同様のようないがある。ボタンを再度押するタンバイ)状態は解	態(シンクロス のスイッチで : シンクロスタ : す。 が完了すると が点灯します(シ : シンクロ (ス	注) o Blz ま 50Hz ま 1.9Hz 以 かよ 1.9Hz か よ 1.何同同合ま で よ り な 以 が に 示 と XYNC 示 と XX	60Hzの 可 原 で は 間 は は は は は は は は は は は は は は は は は
				詳しくは3 8項(3-31 をご覧くだ	ページ)
3 4	KEY LOCK スイッチ	操作/表示パネル(の操作機能をロック態(キーロックモーイッチです。 ノブを右側(▶の方るとキーロックモーノブを左側へセットは解除る	(固定)する状 ド)ためのス 向)ヘセットす - ドとなります。 - するとキーロ	OUTPUT スク のオン/オ 各種設定値 ニタ機能は ます。	フ及び 等のモ
35)	CLEARスイッチ	操作/表示パネル(により設定した値を へもどすためのスペ スイッチはパネルロ り、シャープペンの ので押すとオン(ク す。	をすべて初期値 イッチです。 面の穴の中にあ D先のようなも	注) キーロック カーいは (オン使用)時 スイません。	モート プショ はCLEAR
36	FREQ, VOLT ランプ	メモリ状態を表示です。 MEMORY F/V スイッ定されたメモリがIFREQ ランプ多、まは VOLT ランプのします。	チ❷により、設 F メモリの時は たVメモリの時		

NO.	名	称	機	能	備	考
37)	A, B,	こランプ	どのメモリのリ	コールモードかを		
			表示するための			
		į		Cスイッチ(のによ		
				アドレスがAの時		
				Bの時はBランプ		
				ランプ圏がそれぞ		
(38)	STOR	ロョンプ	れ点滅します。	表示するためのラ		
(99)	SION		ンプです。	2010		
			_	②により、ストア		
			モードとなった			: :
				は電圧設定値をメ		
				た時数秒間は点滅		
			表示となります	0		
33	OUTP	UTランプ	アウトプットオ	ン状態を表示する		
			ためのランプで	す。		
			OUTPUT スイッ	チ300によりアウト		
			プットオンとな	こった時点灯します。		
40	PRES	ETランプ	プリセットモー	・ドを表示するため		
			のランプです。			
			PRESET スイッ	チ釰により、プリセ	:	
			ットモードとな	いった時点灯します。		
41)	LIMI	 Tランプ	リミット電圧設	定モード及びリミ		
				表示するためのラ		
			ンプです。			
				- - - - - のにより、リミッ		
				- ドとなった時点灯		
			1	TEリミットが動作		
			1			
			した時には点版	裁表示となります。		

NO.	名 称	機	能	備考
42	SYNCランプ	シンクロスタン	バイ状態及びシン	
		クロ状態を表示	するためのランプ	
		です。		
		SYNC スイッチ®	10により、シンクロ	
		スタンバイ状態	となった時点滅し	
		ます。出力周波	数と入力周波数が	
		同期する(シンク	ロ状態となる)と	
		点灯表示となり	ます。	
43	100V, 200Vランプ	出力電圧レンジ	を表示するための	
		ランプです。		
	}	RANGE スイッチ	図によりレンジス	
		タンバイモード	となった時、選択	
		されたレンジが	100Vレンジの時	
		は 100∨ランプ	❹、200V レンジの	
		時は 200∨ラン	プ個がそれぞれ点	
		滅します。		
		(この時選択前の)ランプは点灯して	
		います。)		
		SET スイッチ②	により、出力電圧	
		レンジが設定さ	れると上記ランプ	
		は点灯表示とな	ります。	
4	OVER LOAD		なり保護機能が動	詳しくは3-3-
	ランプ	作すると点灯し		1項(3-34 ペー
		U,V,W各相機	毎に点灯します。	ジ)をご覧くださ
				l'ο
45	A L A R M ランプ	, , , , , , ,	が異常上昇し、保	
			ると点灯します。	
			なり保護機能が動	
		作した時も点灯		
		│ U, V, W各相機	毎に点灯します。	

NO.	名	称	機	能	備	考
①	U, V, V	ソ ランプ	V相となった機	械はUランプの、 械はVランプの、 械はWランプのが ます。		
43	REMOT	ГЕ	用)を行った際するためのラン	合、リモートモー	オプショ のみ点灯 U,V,W にGP-IB	します。 各相機毎 コ 場合は、 各相機毎
49	LIST TALK, ランプ		用)を行った際 るためのランプ リスナとなった 切、トーカとな プ個、SRQ(サ	ロール(オプション使の動作状態を表示す です。 こ時 LISTEN ランプ よった時 TALK ラン ービスリクエスト) Q ランプ優が点灯し	オプショ のみ点灯 U,V,W に GP-IE ールを行	します。 各相機毎 つ 場合は 各相機毎

機

NO.

名

称


考

備


能

1. 外形図

885426



前面図



後面図

2. 各部の名称及び概略説明

NO.	名	称	機	能	備	考
60	PB01-PCR6	KT	三相運転用入出	力電源BOX		
60	LINE	ランプ	INPUT 🗘 端子盤	6回の状態を表示		
			するためのラン	プです。		
	in .		INPUT <u> </u> 端子盤	6回への入力電源		
			を供給すること			
62	POWEI	₹ —	POWER スイッチ(図のオン状態を表		
	U, V, W	ランプ	示するランプで [*]	す。		
			POWER スイッチ(図がオンされると		
			点灯します。欠	相があった場合、		
			その相の表示は	点灯しません。		
63	POWEI	Rスイッチ	本システムの入	力電源をオン・	投入時の	注意その
			オフするための	スイッチです。	他につい	ては3-
			上方に倒すと、	POWER スイッチ	2-3 (3 - 24
			がオンされ、下	方向に倒すと	ページ)	をご覧く
		!	POWER スイッチ:	がオフされます。	ださい。	
			また、極端な過ぎ	負荷(短絡等)		
		<u> </u>	により、遮断す	ることがあります。		
64	引き出し		本システムの取	扱説明書等を保管		
			することができ	ます。		
		Λ		1 may love by Life Ade 1 mg		
65	INPU	Τ /!\	1	力電源を接続する	,	3-2
	端子盤		ための端子盤で	す。		- 24 ペー
					覧くださ	
					₩7 × ×	. M.C
				ンニトンラ笙の豚	端子ネジ	: 1/1 ()
66	サービス.	コンセント	1	ンテナンス等の際 のコンセントです		
			ので絶対に使用	しないでください。		
67	OUTP	 U T 端子盤	本システムへ負	荷を接続するため	端子ネジ	: M 6
		1111	の端子盤です。	· · · · · · · ·		
68	ターミナ	ルボックス	INPUT ! 端子盤	BGS、OUTPUT 端子		
			<u> </u>	ている部分です。		
L	1					

- 3-2 使用方法及び注意事項
 - 3-2-1 使用前の注意事項

ご使用の前には必ず下記の項目をご確認ください。

- 1. 入力電源について
 - (1) o 本機の入力電圧範囲は三相三線式 170~230V です。
 - ○入力周波数範囲は 47~63Hzです。

必ず上記の範囲内でご使用ください。

仕様範囲外の入力電源でご使用になると、正常な動作をしなかったり、故障の原因となりますので充分ご注意ください。特に入力電源波形が極端に歪んでいたり、過大なノイズが含まれているような場合も注意してください。 ご不明な点がございましたら当社サービス部門へご相談ください。

(2) ○入力電源の電流容量にご注意ください。

2-1項(諸仕様、2-1ページ) の入力電流値に対して充分余裕のある電源(配電盤等) をご使用ください。

なお、本機の電源投入時の突入電流にもご注意ください。

○端子部への接続は確実に行ってください。

詳細は3-2-2の1項(3-21 ページ)をご覧ください。上記のような内容に不備がありますと、火災等の危険性がありますので充分ご注意ください。

(3) o 本体の<u>端子盤へ入力ケーブルを接続する際は、必ず配電盤のスイッチ等により入力電源を遮断しておいてください。</u>

2. 本機の設置について

(1) 安定な場所に設置してください。

高重量ですから、設置面の強度を充分考慮し、また傾斜している場所へは設置しないでください。

又、ラック上面のボルト (M16) を付属のアイボルトに交換し、ワイヤー等により壁面等に固定いたしますと、より確実に設置できます。

(2) 前面の吸気口④及び後面の排気口Φから壁面までは<u>必ず 20cm 以上空間距離</u>を取ってください。

特に吸気口④の付近に紙のような物を置きますと、吸気のために吸い寄せられ吸気口④をふさぐ場合がありますので充分ご注意ください。また排気口④からは高温(周囲温度より約30℃高温)の空気が吹き出すため、熱に弱い物は置かないでください。

- (3) 高温多湿及び、ほこりや腐食性ガスの多い環境での使用はお避けください。また振動の多い場所への設置もお避けください。本機の信頼性(寿命)が低下したり、故障の原因となります。
- (4) 本機のそばに高感度な測定器や、電波受信機(ラジオ等)を置かないでください。上記のような設置条件となる場合は当社サービス部門へご相談ください。
- (5) 本機の上に重量物を置かないでください。

3. 本機の移動について

本機は高重量のため移動時には充分注意してください。傾斜や段差のある場所での移動は特に注意してください。

注) 付属のアイボルトは固定用ですので、ラック本体の吊り下げ等には絶対に使用しないでください。

4. 筐体の接地について

本機の筐体(シャッシ)の接地は必ず行ってください。

入力電源ケーブルを用い、入力電源ライン側と本体側の GND (接地) 端子を確実に接続するか、パワーボックス (PB01-PCR6KT 形) の INPUT 端子盤的の GND 端子を確実に大地アースへ接地してください。

また本機の負荷の機器に筐体接地(GND)用端子がある場合は、パワーボックス (PB01-PCR6KT 形)の OUTPUT 端子盤⑰のG端子へ接続するか、上記同様に大地アースへ接地してください。

接地用のケーブルは必ず入力側の配線ケーブル(ライブ及びニュートラル線)導体の断面積以上のケーブルを使用してください。(また負荷側の接地ケーブルは負荷の入力ケーブル断面積以上必要です。)

上記の接地を行っていないと、外来ノイズに対する耐量が低下したり、本機内部 より発生するノイズの放射量が大きくなる可能性があるばかりでなく、万一本機の 故障があった場合等、感電の危険性がありますので充分ご注意ください。

また本機の入力部にはノイズフィルタが内蔵されており筺体にわずかに電流が流れるため、接地を行っていないと筺体に触れた時軽い電気ショックを感じる場合があります。

5. 周囲温度について


本機の動作及び仕様を満足する周囲温度範囲は 0~+50℃です。

この範囲外で使用しますと動作が不安定になったり、充分な性能が出せないばかりでなく故障の原因ともなりますのでご注意ください。なお内部の部品(特に半導体、電解コンデンサ等)の劣化は温度が高くなると急速に進行しますので、機器の寿命及び信頼性を向上させるため、なるべく周囲温度を低く抑えることをお推めします。

3-2-2 使用前の準備

- 1. 入出力ケーブルの接続について
 - 注) 入力電源ライン(配電盤等) への配線は、必ず下記本体側の配線が完了した後行ってください。
 - 1) 本機 PBO1-PCR6KT 形後面ターミナルボックス®の透明カバーを外してください。
 - 入力電源ケーブルを INPUT 端子盤⑮のR, S, T, GND (グランド) 端子へ確実に接続してください。
 - 3) また、2) で接続したケーブルのもう一端を、入力電源ライン(配電盤等)側のU, V, W, GND (グランド) 端子へ、確実に接続してください。
 - 4) 負荷からの配線 (出力ケーブル) を OUTPUT 端子盤のへ確実に接続してください。
 - (注) 本機出力のスター結線及びデルタ結線は負荷の接続方法により選択可能です。但し、本システムの場合、スター結線を推奨しております。 負荷をデルタ結線といたしますと、三相出力電流(線電流)のバランスにより定格出力電流が供給できなくなる場合がありますので、ご注意ください。

例えば、二相のみで負荷を接続した場合に、 $6 \times (2/3) = 4 \text{ kVA}$ の出力が供給できない場合もあります。



5) 1)ではずした透明カバーを本体へ取り付けてください。 入出力ケーブルは、透明カバー下方のスリット部より引き出してください。

2. 入力電圧レンジの選択

本機の入力電圧レンジは、次の様に設定されています。


- 入力電圧 170~230 V時 : 200 V レンジ
 - 注) 100V レンジへの切り換えは行わないでください。 入力電流等により、ケーブル、端子等が損焼する恐れがあります。

3. 相の設定及び変更


本システムでは、各 PCR2000 形に組み込まれている 3P01-PCR 形パネル (図 3-2-4) の相選択スイッチで各機の相をあらかじめ、設定してあります。

相の変更を行う場合は、入力電源スイッチ投入の前に3台の PCR2000 形を何相として使用するかを本機のパネルの相選択スイッチで選択します。

3台の PCR2000 形は確実に三相になるようにU, V, Wそれぞれを設定してください。同じ相を設定しますと三相運転はできません。



またこのスイッチを変更することによって相回転を変更することができます。



 $\boxtimes 3 - 2 - 3$




図3-2-4

3-2-3 運 転

1. 起動

- 1) 前項までの準備が完了しましたら、各 PCR2000 形 の POWER スイッチ②及 び、パワーボックス (PB01-PCR6KT 形) の POWER スイッチ®がオフである事 を確認した後、入力電源ラインの通電を行ってください。すると、パワーボックス (PB01-PCR6KT 形) の LINE ランプ®が点灯します。
- 2) 各 PCR2000 形の POWER スイッチ②をオンにします。
 POWER スイッチ②のオンの順序はどれからでもかまいませんが、確実に3台とも POWER スイッチ②をオンしてください。
- 3) 次に PB01-PCR6KT 形の POWER スイッチ®をオンにします。すると、PB01-PCR6KT 形の POWER-U, V, Wランプ®が点灯して入力電源ラインが通電される事が確認できます。 (欠相があった場合は、欠相となっている相のランプが点灯しません。)

すると、各 PCR2000 形の操作/表示パネル①のU, V, Wランプのが点滅し、起動準備中になります。

そして約10秒ほどたつと点滅が停止し、点灯にかわります。これで起動完了です。

この状態にならずU, V, Wランプのが3つとも点灯したままの場合は、三相接続異常ですので、もう一度接続ケーブルの結線が正しくできているか、また U, V, Wの相選択スイッチの設定が正しいかを確認してください。

U, V	, W:	ラン	プめ	の意味は	ト表の	とお	り	とな	りま	きず	•
------	------	----	----	------	-----	----	---	----	----	----	---

	Ţ	J	7	7	V	V	ョ ン プ の 意 味
1	点	灯	点	灯	点	灯	○接続ケーブルの接続異常 * 1
							○相設定スイッチの設定が正しくない
2	U, V, Wのいずれか			げれな)\	起動準備中	
	1個のランプが点滅			点滅			
3	点	灯	消	灯	消	灯	o U 相に設定されかつ起動完了
4	消	灯	点	灯	消	灯	○ V 相に設定されかつ起動完了
5	消	灯	消	灯	点	灯	○ W相に設定されかつ起動完了

*1 この2つをまとめて、三相接続異 常といいます。

表 3 - 2 - 1

三相運転中に相選択スイッチを切換えると、起動準備中になります。そのスイッチの設定が正しい場合、その後起動完了になります。

4) 通常の運転

三相運転はU相の PCR2000 形 (U相機) の操作表示パネルによって全体を操作します。従って起動完了時の各セットの操作、表示は次のようになります。

SYNC, A, B, STORE, LIMIT, PRESET, OVERLOAD, ALARM の各表示ランプは 消灯します。 (スイッチ機能はオフ状態になります。)

電圧計

電圧計

電圧計

電流計

の指示はゼロ表示です。 (数デジットの表示がされることがあります。)

		U相の PCR2000 形	V, W相の PCR2000 形
操	作	○全操作可能	○各スイッチは全部無効
表	示	○全表示可能	○電流計 ○U, V, W ランプの V, W ランプ ○ALARM ランプ ○LISTEN ランプ ○OVERLOAD ランプ ○REMOTE ランプ ○TALK ランプ ○SRQ ランプ

表3-2-2

3-2-4 出力電圧の設定方法

1. 出力電圧レンジの切り換え

希望の出力電圧に応じて、レンジ(100 V レンジまたは200 V レンジ)を下記のように選択してください。(出荷時の初期値は100 V レンジとなっています。) 出力電圧(相電圧)1~140 V 時 : 100 V レンジ,出力電圧(相電圧)140~280 V 時 : 200 V レンジ

注) 0~1 V (100 V レンジ) 及び 0~2 V (200 V レンジ) の出力電圧設定もできますが、この範囲内では出力電圧波形歪、安定度等が極端に悪化しますのでご注意ください。

出力電圧レンジを切り換える場合は次のように行ってください。

- 1) OUTPUT スイッチ⑩により、アウトプットオフ(OUTPUT ランプ鉧消灯状態)としてください。
- 2) RANGE スイッチ図を押してください。 現在設定されているレンジと別のレンジランプ(100Vレンジの場合は200Vランプ図、200Vレンジの場合は100Vランプ図)が点滅します。この状態をレンジスタンバイモードと呼びます。但し、現在のランプ母は点灯したままです。
- 3) この状態で SET スイッチ図を押すと、数秒後に出力電圧レンジが切り換わり、 設定されたレンジのランプ図 (2)で点滅していたランプ図)が点灯します。 また切り換わり前のランプ母は消灯します。
 - 注)出力電圧レンジを切り換えてもプリセット電圧(出力電圧設定値)は変化しません。但し、200Vレンジにて 142.5Vを越える電圧が設定されていた場合は、100Vレンジに切り換えるとプリセット電圧は 142.5Vに抑えられます。

アウトプットオン(OUTPUT ランプ圏が点灯している状態)の時は、RANGE スイッチ圏は動作せずレンジ切り換えはできません。またレンジスタンバイモード(ランプ倒点滅)は OUTPUT スイッチ圏を押すと解除されます。 RANGE スイッチ圏を再度押すことによってもレンジスタンバイモードは解除されます。また入力電源を遮断してもレンジスタンバイモードは解除されますが、出力電圧レンジの設定値は内部バッテリによりバックアップされている間は変化しません。

2. 出力電圧の設定

- 1) PRESET スイッチ⑪により PRESET ランプ⑩点灯状態としてください。この状態をプリセットモードと呼びます。
- 2) VOLTAGE スイッチ②により、電圧計②の指示値を希望の設定値(プリセット電圧)に合わせてください。(出荷時の初期値は 0 V となっています。)ボタンはシーソータイプとなっていて、右側の と表示されている方を押すと電圧が上昇し、左側の と表示されている方を押すと下降します。ボタンを一回押すごとに 0.1V (本機の最小分解能値) ずつプリセット電圧が変化しますが、しばらく押し続けると可変速度が 2 段階に変化します。(速くなります。)

なおこの状態でボタンを押し続けなければ(押しているのを止めると)もとの 状態(一回押すごとに電圧が変化)にもどります。

注)アウトプットオン(OUTPUT ランプ圏が点灯している状態)の時は、プリセットモードとなっていなくても出力電圧の可変はできますが、電圧計の応答時間の関係で、急速な可変を行なう場合は実際の出力電圧に対して指示が遅れる場合があります。特に出力電圧を上昇させる場合は電圧計指示値が実際の出力電圧値より低めに指示されることがありますのでご注意ください。なるべくプリセットモードにて出力電圧設定を行ってください。一方、アウトプットオフ(OUTPUT ランプ圏が消灯している状態)ではプリセットモードでないと出力電圧の可変はできません。 必ずプリセットモードにしてください。なお FREQUENCY スイッチ型により周波数可変を行っている間も電圧の可変はできません。

入力電源を遮断しても内部バッテリによりバックアップされている間は出力電圧設定値 (プリセット電圧) は変化しません。

3-2-5 出力周波数の設定

1. 連続可変モード

FREQUENCY スイッチのにより周波数計のの指示値を希望の設定値(プリセット周波数)に合わせてください。(出荷時の初期状態では50.00Hzに設定されています。)ボタンはシーソータイプとなっていて、右側の と表示されている方を押すと周波数は上昇し、左側の と表示されている方を押すと下降します。

ボタンを一回押すごとに、最少分解能値 0.01 Hz(設定値が $5.00\sim100.0 \text{Hz}$ の間)または 0.1 Hz(設定値が $100.0\sim500.0 \text{Hz}$ の間)ずつ出力周波数の設定値が変化しますが、しばらく押し続けると可変速度が2段階に変化します。(速くなります。)

なお、この状態でボタンを押し続けなければ(押しているのを止めると)もとの 状態(一回押すごとに周波数が変化)にもどります。

2. デジットモード

この機能を使用することにより、上記の可変分解能を選択でき、短時間に正確な周波数設定を行うことができます。FREQUENCY DIGIT スイッチ@0 ボタンを一回押すと、周波数計@0表示は一旦暗くなります。この時再度ボタンを一回押すと、上位3桁だけ暗く(最下桁のみ明るく)なります。この状態では FREQUENCY スイッチ@1により、上位3桁(暗く表示されている桁)のみ周波数を可変することができます。周波数計@0表示が暗くなっている状態をデジットモードと呼びます。

なお、FREQUENCY スイッチ②を操作しないと数秒後に表示は明るく(通常の明るさに)なり、最小分解能値(上記 1. 項を参照してください。)の可変状態にもどります。この場合再度 FREQUENCY DIGIT スイッチ②のボタンを一回押すと上記の状態(上位 3 桁可変)に復帰させることができます。

一方、この時さらにボタンを一回押すごとに暗くなっている桁は1桁ずつ上位に移動し、FREQUENCY スイッチ②を押すと暗く表示されている桁の周波数のみを可変することができます。

- 注) o アウトプットオン、オフ (OUTPUT ランプ圏が点灯または消灯) いずれの場合でも周波数の可変はできます。なお VOLTAGE スイッチ型により電圧可変を行っている間は周波数の可変はできません。
 - ○FREQUENCY スイッチののボタンを押さなければデジットモードは数秒後に 解除されます。入力電源を遮断しても内部バッテリによりバックアップさ れている間は出力周波数設定値(プリセット周波数)は変化しません。

3-2-6 メモリ機能の使用方法

メモリ機能は、出力電圧及び出力周波数の設定値(データ)をそれぞれ単独にA,B,C3種類のメモリへ書き込み可能で、電圧、周波数の組み合わせにより最大9通りのデータ読み出しができます。

- 1. メモリへのストア(書き込み)方法
 - メモリへ書き込まれるデータ(電圧、周波数)は現在指示計(電圧計
 の、周波数計
 の)上へ表示されている値(プリセット電圧、プリセット周波数)となります。
 - 注)但し、電圧の書き込みはプリセットモード(PRESET ランプ⑩が点灯した状態)でないと行えません。
 - 1) MEMORY F/V スイッチ図により、書き込みたいデータが電圧の時は V (電圧) メモリ (VOLT ランプ®が点灯)、または周波数の時は F (周波数) メモリ (FREQ ランプ®が点灯)を選択してください。

- 2) STORE スイッチのにより STORE ランプ圏点灯状態とします。この状態をストアモードと呼びます。ストアモードは再度 STORE スイッチののボタンを押すことにより解除されます。
- 3) 書き込みたいメモリのスイッチ (MEMORY A, B, Cスイッチの) を押してください。選択したメモリのランプ (AまたはBまたはCランプの) 及び STORE ランプのが数秒間点滅しメモリにデータが書き込まれます。
 - 注)前のデータは書き換えられます。

ストアモード(STORE ランプ®が点灯している間)になっていないと、データの書き込みはできません。一旦書き込んだデータは入力電源を遮断しても、内部バッテリによりバックアップされている間は変化しません。但し、ストアモードは解除されます。

- 2. メモリのリコール(読み出し)方法
 - 1) MEMORY F/V スイッチ図により、メモリモードを選択してください。読み出したいデータが電圧の時は V (電圧) メモリ (VOLT ランプ®が点灯)、周波数の時は F (周波数) メモリ (FREQ ランプ®が点灯)を選択してください。
 - 2) 読み出したいメモリのスイッチ (MEMORY A, B, Cスイッチ図) を押し、メモリのデータを読み出してください。読み出されたデータは電圧計励または周波数計励上へ数秒間点滅表示されます。また同時に、選択されたメモリのランプ(AまたはBまたはCランプの) も点滅します。この状態をメモリリコールモードと呼びます。
 - 注)上記メモリリコールモードになっている間は、Fモードの時は FREQUENCY スイッチ②及び FREQUENCY DIGIT スイッチ②、またVモードの時は VOL-TAGE スイッチ②は動作しません。
 - 3) メモリリコールモード中に MEMORY ENTスイッチ®を押すと読み出されている メモリのデータが出力されます。
 - 注)アウトプットオン(OUTPUT ランプ圏が点灯している状態)の時は上記 MEMORY ENTER スイッチ圏を押すとほぼ同時に出力が変化しますので充分 注意してください。

メモリリコールモードは数秒間ですからご注意ください。

3-2-7 電圧リミット機能の使用方法

電圧リミット機能は、出力電圧の設定時にリミット電圧(出力電圧制限値)以上の過電圧が出力されるのを防止するための出力電圧制限機能です。

1. リミット電圧の設定

- 1) LIMIT スイッチ⑩により LIMIT ランプ⑪点灯状態としてください。この状態をリミット電圧設定モードと呼びます。
- 2) VOLTAGE スイッチのにより、リミット電圧を設定してください。 (出荷時の初期値は 285 V となっています。)

設定値は電圧計励上に指示されます。リミット電圧の設定の方法は3-2-4の2項(3-27ページ)の出力電圧設定方法と同様です。

3) LIMIT スイッチ図のボタンを再度押すとリミット電圧設定モードは解除されます。

リミット電圧設定モードとなっている間(LIMIT ランプのが点灯している間)は、操作/表示パネル①の電圧計のはリミット電圧を表示しています。

2. 電圧リミット機能の動作

VOLTAGE スイッチ②により出力電圧を上昇させて行く場合、プリセット電圧(出力電圧設定値)が上記リミット電圧以上になると電圧リミット機能が動作し、プリセット電圧はリミット値で抑えられます。VOLTAGE スイッチ②の右 【一】側を押しても出力電圧値は上昇しません。この状態から左 【一】側を一回以上押せば電圧リミットは解除されプリセット電圧は下降します。

一方メモリ機能を用いて出力電圧設定を行う場合は、プリセット電圧(メモリデータ)がリミット電圧以上の場合、MEMORY ENT スイッチ®を押すと電圧リミット機能が動作し、プリセット電圧はリミット値となります。

上記電圧リミット機能が動作すると LIMIT ランプ⑪が点滅します。

注) リミット電圧は出力電圧レンジを切り換えても変化しません。出荷時の初期値は 285.0 V に設定されています。

また入力電源を遮断しても内部バッテリによりバックアップされている間は 設定値は変化しません。

リモートコントロール(オプション使用)または GP-IB コントロール(オプション使用)時も、プリセット電圧がリミット電圧以上になると電圧リミット機能は動作します(本体 LIMIT ランプの点滅)。

リミット電圧に異常がなく過電圧保護機能が動作する場合は本機の故障が考えられますので、当社サービス部門へご連絡ください。

3-2-8 シンクロ機能の使用方法

シンクロ機能は、本機の出力電圧周波数及び位相を、入力電圧周波数及び位相を同期(シンクロ)させることができる機能です。

- 1) 出力周波数設定値(プリセット周波数) を $50 \text{Hz}(48.10 \sim 51.90 \text{Hz})$ あるいは 60 Hz ($58.10 \sim 61.90 \text{Hz}$) に設定してください。設定方法は3-2-5項(3-27 ページ) をご覧ください。
 - 注)上記 50Hz, 60Hzの選択は入力電源の周波数によります。また入力周波数及 び出力周波数設定値は下記範囲内でないと出力電圧周波数を同期させること はできません。

50Hz±1.9Hz 以内または 60Hz±1.9Hz 以内

- 2) SYNC スイッチ図のボタンを押してください。シンクロスタンバイ状態となり、 SYNC ランプ優が点滅します。但し通常この状態は瞬間的なのでランプ優の点滅 はわかりません。
- 3) 出力電圧と入力電圧の周波数、位相が同期するとシンクロ状態となり、SYNCランプのは点灯します。

なおシンクロスタンバイ状態及びシンクロ状態の時、周波数計⑩の指示が、50. --または60.--となります。

- 注)下記のような条件ではシンクロ機能が動作せず入力周波数と出力周波数の同期ができませんのでご注意ください。
 - o 入力周波数及び出力周波数設定値が前記の規定値からはずれた場合。
 - o 入力電圧波形に大きなノイズ電圧が重畳されている、または波形歪率が 極端に悪下している場合。
- 4) SYNC スイッチ®のボタンを再度押すと前記シンクロ状態は解除され入力周波数と非同期になります。(SYNC ランプ⑩は消灯し周波数計⑩はプリセット周波数表示となります。)入力電源を遮断した場合も解除されます。
 - 注)シンクロ状態(SYNC ランプ@が点灯)となっている間は FREQUENCYスイッチ@及び FREQUENCY DIGIT スイッチ@は動作しません。 またメモリ (A, B, C) へ、周波数データの書き込みもできません。

885443

3-2-9 出力電圧の単独運転

VまたはW相について V. LOCAL スイッチ (図3-2-4参照)をオンすることによって、その相の出力電圧を単独に設定できます。

以下、表3-2-3にV、Wのセットの操作及び表示を示します。 これにより欠相試験等ができます。

	γ	
操	作	○ VOLTAGE スイッチ
		O OUTPUT スイッチ
	ļ	○ PRESET スイッチ
		○ RANGE スイッチ
		○ SET スイッチ
		o LIMIT スイッチ
		○STORE スイッチ
		○MEMORY ENT スイッチ
		○ A, B, C スイッチ
}		のみ有効
表	示	○電圧計
		○電流計
		○U, Y, W ランプのうち V, W のランプ
		○100V, 200V ランプ
		○OVER LOAD ランプ
		○ ALARM ランプ
		∘MASTER, SLAVE ランプ
		○ REMOTE ランプ
		○TALK ランプ
		○LISTEN ランプ
		○STORE ランプ
		○LIMIT ランプ
		○ PRESET ランプ
		○OUTPUT ランプ
		○ A, B, C ランプ
		のみ有効

表3-2-3

88544

三相運転中に V. LOCAL スイッチをオン/オフすると、3台ともアウトプットスイッチがオフし、起動準備中になり、その後起動完了になります。

3-2-10 その他

本機と IB01-PCR 形の併用により、その PCR2000 形の位相を変更することができます。

その使用方法については、IBO1-PCR 形 の取扱説明書をご参照ください。

また、RCO1-PCR 形または、IBO1-PCR 形の併用により、三相の電源ライン異常シミュレーションが可能です。

その使用方法については、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

3-3 使用上の注意事項

3-3-1 出力及び負荷について

本機の出力条件及び負荷が次のような場合ご注意ください。

1. 線形負荷の場合

本機より取り出せる定格出力電流(実効値)は、本機の出力電圧、負荷力率及び出力周波数の条件により、2-1項の図2-1-1,図2-1-2,図2-1-3(2-3,4 ページ)の様に制限されます。


但し出力電圧と負荷力率には相関関係があり、両者と出力周波数には相関関係がないため、どちらか低い方の出力電流値で制限されます。例1,2を参照してください。

線形負荷とは、純抵抗あるいは線形リアクタンス負荷(印加電圧によりインピーダンスが変化しないインダクタンスまたはキャパシタンス)の組み合わせ(直、並列)により構成される負荷を示します。

注) 負荷力率は下式のように定義されます。

負荷力率=<u>有効電力[W]</u> 皮相電力[VA]

上式において<u>有効電力</u>とは負荷にエネルギーとして消費される電力、また<u>皮</u>相電力とは負荷に印加される電圧(実効値)と負荷に流れる電流(実効値) との積を示します。負荷力率の測定例を図3-3-1に示します。



交流電源 (PCR2000 形)

負荷 (線形負荷)

有効電力 : 電力計 Ѿ の測定値 皮相電力 : 電圧計 Ѿ の測定値と、電流計 🛕 の測定値の積

図3-3-1

具体例として下記条件時の定格出力電流を求めます。

- 例1. 出力電圧 115 V (100 V レンジ)、負荷力率 0.7, 出力周波数 25Hz
 - 1) 図2-1-1より出力電圧 115V における出力電流率は, 87%
 - 2) 図2-1-2より負荷力率 0.7 における出力電流率は, 87.5%
 - 3) 図2-1-3より出力周波数 25Hz における出力電流率は,78% 1)と2)の条件より出力電圧 115V, 負荷力率 0.7 における出力電流率は 1)×2)=76.1%。

この値と3)を比較すると、上記の出力電流率の方が低いので3)の条件は無視されます。

すなわち、最大出力電流率は、76.1%となります。

出力電流率100%時の出力電流は 20A(100Vレンジ)ですから、上記条件に おける定格出力電流は 15.2Aとなります。

- 例2. 出力電圧 240 V (200 V レンジ) 、負荷力率 0.65, 出力周波数 15Hz
 - 1) 図2-1-1より出力電圧 240 V における出力電流率は, 83%
 - 2) 図2-1-2より負荷力率 0.65 における出力電流率は、81%
 - 3) 図2-1-3より出力周波数 15Hz における出力電流率は,64% 1)と2)の条件より出力電圧 240V,負荷力率 0.65 における出力電流率は 1)×2)=67.2%。

この値と3)を比較すると、3)の出力電流率が低いので上記の条件は無視されます。

すなわち、最大出力電流率は、64%となります。

出力電流率100%時の出力電流は10A(200Vレンジ)ですから、上記条件に おける定格出力電流は 6.4Aとなります。

注)以上のような定格出力電流の条件をオーバーして使用すると本機の保護機能が動作し、出力電圧が低下したり出力が遮断(アウトプットオフ状態またはPOWER スイッチ②が オフ)となる場合がありますのでご注意ください。

保護機能の動作状態はほぼ下記のようになります。

純抵抗負荷(負荷力率1)で徐々に出力電流を増加させた場合、定格出力電流 以上で保護機能が動作し、数100msec で出力が遮断(アウトプット状態)します。


また急激に過負荷状態となった場合は、出力電圧のピークがクリップしたり、 極短な重負荷の場合は出力が遮断 (POWERスイッチ②がオフ) することがありま す。 ($\boxtimes 3 - 3 - 2$ を参照してください。)

一方線形力率負荷(負荷力率 $0\sim1$ 未満)において2-1項、図2-1-2の定格出力電流値を越えた場合は、出力電流波形の一部がクリップし、数100msecで出力が遮断(アウトプットオフ状態)します。(図3-3-3を参照してください。)

以上のような過負荷保護機能が動作した場合、操作/表示パネル①上の OVER LOAD ランプ@が点灯します。またアウトプットオフとなり出力が遮断した場合は OUTPUT ランプ@が消灯します。

この場合は、負荷を定格出力電流値内に入るように調整してください。アウトプットオフになった時は、再度 OUTPUT スイッチ⑩によりアウトプットオンとしてください。アウトプットオン (OUTPUT ランプ⑱が点灯している状態) となっている場合は、出力電流を定格値内に入れることにより正常動作に復帰します。一方POWER スイッチ②がオフとなった場合も負荷を定格出力電流値内に入るように調整してから再度オンしてください。

但し、定格出力電流を越え過負荷保護機能が動作している状態で使用することは、本機の寿命を低下させたり、故障の原因となりますので、<u>必ず定格出力電流</u>内の負荷でご使用ください。




2. コンデンサインプット型整流負荷の場合

コンデンサインプット型整流回路を入力に持つ電子機器等の場合、負荷電流(本機の出力電流)としては、出力電圧のピーク付近で出力電流実効値の数倍のピーク電流が流れます。(図3-3-4を参照してください。)

この場合最大出力ピーク電流は、<u>定格出力容量〔VA〕/100〔V〕(100 V レンジ)</u> または、定格出力容量〔VA〕/200〔V〕(200 レンジ)の3倍までとしてください。

また、この場合の最大出力電流の実効値はほぼ1項で算出される定格出力電流値となります。但し負荷力率は1として計算してください。

上記の最大出力電流(ピーク及び実効値)を越えた場合、前記1項と同様に保護機能が動作し、出力電圧が低下したり、出力が遮断(アウトプットオフ状態あるいは POWER スイッチ②がオフ)となる場合があります。



3. 突入電流が流れる負荷の場合

下記のような負荷の場合、負荷への電圧印加時、あるいは電圧急変時に出力周波数の数サイクル〜数10サイクルの間、突入電流(定常時の数倍〜数10倍以上)が流れようとします。

(1) トランス、スライダック負荷

トランス、スライダック負荷に電圧を印加した場合、電圧印加のタイミング あるいは残留磁気の状態により、数サイクルの間、最大で定格電流の数10~ 数100倍の突入電流が流れようとします。

- (2) モータ、ランプ負荷 モータあるいはランプ負荷の場合、突入電流は、数10~数100サイクルの間 数倍~数10倍流れようとします。
- (3) コンデンサインプット型整流負荷 コンデンサインプット型整流回路を入力に持つ電子機器等で突入電流に対す る保護(制限)回路を持っていないものは、数サイクルの間、数10~数100 倍の電流が流れようとします。

以上のような突入電流が流れた場合、本機の過負荷保護機能が動作し出力電圧が一時的に低下する場合があります。(図3-3-5を参照してください。)

突入電流が流れなくなれば出力電圧は正常になります。但し、モータ等では起動 時の特性が、商用電源使用時と異なる場合がありますのでご注意ください。

また極端に大きな突入電流が流れたり、長時間突入電流が流れる負荷の場合出力が遮断(アウトプットオフ状態となったり POWER スイッチ②がオフ)することがありますのでご注意ください。




図3 - 3 - 5

4. 特殊な負荷接続の場合

OUTPUT 端子盤®または OUTPUT [アウトレット]®に直接コンデンサを接続しますと出力波形に異状を生ずる場合があります。このような場合、コンデンサは出力配線の終端に接続してご使用ください。


もし上記のような特殊な使用をされる時は、当社サービス部門へお問い合わせください。

3-3-2 アウトレットの使用について

本機の出力は後面の OUTPUT 端子盤の及び前面の OUTPUT [アウトレット]③の両方から取り出すことができますが、OUTPUT [アウトレット]③使用時には下記の点に注意してください。

OUTPUT [アウトレット]③は、各 PCR2000 形毎に単相の出力となっており、OUTPUT [アウトレット]③1個当たりから取り出せる最大出力電流は10A以下となっております。 但し、出力電流の定格によって 10A以下に制限される場合もあります。

- OUTPUT [アウトレット]③1個当たりから 10A以上の出力電流を流した場合、本体内部のサーキットプロテクタが遮断することがありますのでご注意下さい。この場合は、一旦 POWER スイッチ②をオフにしてから次の1)~4)のように再度オンしてください。
- 1) 前面の吸気口 Φ (エアフィルタ部)をはずしてください。方法は、3-3-4の (1)項(3-42ページ)を参照してください。
- 2) シャッシ下部にサーキットプロテクタ(近くにS2, S3と表示されています。) が取り付けられており、トリップ(遮断)時に赤いノブが飛び出しています。 このノブを押すことによりリセット(復帰)させることができます。図3-3-6 を参照してください。



23 - 3 - 6

3) エアフィルタ部を取り付けてください。

- 4) 出力電流が 10A以下となるように負荷を調整してから、再度 POWER スイッチ② をオンしてください。
 - 。 OUTPUT $[r ゥ ト \nu_{\gamma} ト]$ ② 2 個と OUTPUT 端子盤(m) から取り出す出力電流の合計値を定格出力電流以下としてください。定格値を越えると過負荷保護機能が動作する場合があります。 (3-3-1) の (3-34 ページ)を参照してください。)
 - o OUTPUT [アウトレット] ③から負荷を取り出す場合、出力電圧の負荷変動(出力電流による出力電圧の変化) は規格値以上となる場合がありますのでご注意ください。規格値は OUTPUT 端子盤 ① における値です。
 - o OUTPUT [アウトレット] ③は日本国内の商用電源ライン用のプラグ専用です。 125 V 以上の出力電圧を取り出さないようご注意ください。(本機の故障の原因 となります。)

3-3-3 バックアップバッテリについて

本機の操作/表示パネル①により設定されたデータ(下記)は、内部のバッテリによりバックアップされているため、一旦入力電源を遮断(本機の動作を停止)しても内部メモリに記憶されています。

従って、再度入力電源を供給した時には、前に設定された値にて動作致します。 内部バッテリによりバックアップされるデータ

- ○プリセット電圧
- ○出力電圧レンジ
- oリミット電圧
- ○プリセット周波数
- ○電圧、周波数のメモリデータ
- ○電源ライン異常シミュレーションの各設定値(オプション RC01-PCR形、及び IB01-PCR 形使用時)

内部のバックアップ用バッテリは充電式となっておりますので通常のご使用方法で すとほとんど交換の必要はありませんが、下記の点にご注意ください。

注)

- 1)入力電源を遮断した後、<u>バックアップ可能な期間は約1ヶ月間</u>です。バッテリが 放電しバックアップが停止すると前記の各データは全て初期値にもどります。 周囲温度、入力電源遮断時の充電量によって多少変化致します。
- 2) 内部バッテリが完全に放電した状態では、入力電源を供給(本機が動作している 状態)してから完全に充電するまで<u>約 15 時間</u>必要です。バッテリが完全に充電さ れていないとバックアップ時間は短くなります。

なお本機を始めてご使用になる時も充電を行ってください。

3)入力電源を遮断した後、データがバックアップされている期間が極端に短くなってきた場合は、バッテリの交換が必要ですので当社サービス部門へご連絡ください。 バッテリは使用条件により異なりますが、おおよそ5年を目安に交換してください。

885453

3-3-4 その他の注意事項

(1) 本機の吸気口④のエアフィルタは定期的に掃除してください。

エアフィルタにほこり等が付着して汚れていると吸気効率が低下し過熱保護機能が動作して出力が遮断したり、故障の原因となりますのでご注意ください。

エアフィルタの掃除方法は図3-3-7をご覧ください。

- 1) 必ず本機の入力電源(配電盤等)を遮断してください。
- 2) コイン等により反時計方向へ半回転させるとエアフィルタ部が前方へ傾れますのでそのまま上へ持ち上げてはずしてください。





図 3 - 3 - 7

3) 針金をはずしエアフィルタを取り出して掃除機等で掃除してください。汚れがひどい時は水洗いをしてください。



23 - 3 - 8

4) 1)、2)と逆の順序でエアフィルタを取り付けてください。

(2) 吸気口④ (エアフィルタ部) 以外 (側面板、上面板、後面板等) は絶対に取り 外さないでください。

入力電源を遮断した状態においても、本体内部の各部分には高電圧が印加されていたり、高熱部があり、感電や、やけど等の危険性があります。

また、一旦本体の板金の固定ビス等をゆるめるとノイズや静電気に対する耐量が低下したり、放射ノイズ量が大きくなる可能性があります。

(3) オプション (4章をご参照ください) を取り付けたりはずしたりする場合には 必ず POWER スイッチ②をオフにしてください。

本機の動作中にオプションの交換を行うと本機及びオプションの故障の原因となりますのでご注意ください。

885455

4-1 オプションの紹介

PCR6000T 形には次のようなオプションが用意されており、これらのオプションを使用することにより、さらに応用範囲が広くなります。

- (1) IB01-PCR 形 (GP-IB インターフェイス)
 - o PCR6000T 形を GP-IB (IEEE 488-1978) バスによりコントロールするためのイン ターフェイスオプションです。
 - oカード式になっていて、PCR6000T 形の本体のオプション I/O スロット部 SLOT 1 ⑮へ内蔵することができます。
 - ○本オプションを使用することにより、本体操作/表示パネル①上の操作機能及び 電源ライン異常シミュレーション機能等を GP-IB 制御することが可能となりま す。
 - ○主な機能は下記の通りです。
 - 1) リ ス ナ 機 能:出力電圧(及びレンジ)、出力周波数の設定
 リミット電圧設定
 メモリへのデータ書き込み、クリア
 各種スイッチ機能のオン/オフ
 電源ライン異常シミュレーション条件設定
 パワーダウン (POWER スイッチ②オフ)
 - 2)ト カ 機 能:出力電圧値(及びレンジ)及び設定値、出力電流値 出力周波数及びリミット電圧設定値 メモリデータ 各種スイッチ機能のオン/オフ設定状態 電源ライン異常シミュレーション条件 ステータス

他

他

3) サービスリクエスト : パワーオン オーバーロード(過負荷) アラーム(異常) エラー シンクロ異常

他

 ∞ **U**T S G

- (2) RC01-PCR 形 (リモートコントローラ)
 - oPCR6000T 形をリモートコントロール(遠隔制御)及び機能を拡張するためのオ プションです。
 - oオプションは操作表示部を持つリモートコントロールボックス部と、本体とのイ ンターフェイス用カード (本体へ内蔵可能)で構成されています。
 - ○本オプションを使用することにより、基本的に本体の操作/表示パネル①上の操 作機能及び追加機能(電源ライン異常シミュレーション機能等)をリモートコン トロールすることができます。(出力周波数 50Hz または 60Hz において)
 - ○主な機能は下記の通りです。

1) 電圧、周波数設定機能: 10キースイッチによる設定及びスイッチ(本体の

機能と同様)による連続可変設定が可能。

2)メ モ リ 機 能 : 99種類のデータのメモリへの書き込み及び読み出

し、実行が可能。

3) 電源ライン異常シミュ : 電源変動開始位相(時間) T 1

: *0~9.9mS(分解能 0.1mS) レーション機能

確度····+0.2mS/-0mS

スロープ時間 T2, T4

: 0~9999mS (分解能 1 mS) 確度…… ± 1 mS

Т3 ポップ時間/ディップ時間

: 0~9999mS (分解能 1 mS) 確度····± 1 mS

復電サイクル

N

: 0~∞回

ポップ電圧/ディップ電圧 V (T3)


: 定格出力電圧範囲内(1~280 V, 分解能 0.1 V)

変動開始の極性

上記の各設定(実行)が可能

*出力周波数設定 50Hz 時、60Hz 時は 0~8.3mS

電源ライン異常シミュレーション波形例






図4-1

4) その他機能、表示

: 出力電圧、電流、周波数表示 アウトプット オン/オフ プリセット


キーロック


停電トリガ信号出力

その他各種状態表示機能

5章 諸特性例

出力電流率とは、最大定格出力電流を 100%とした時の百分率を示します。





6章 修理を依頼される前に

本機の動作がおかしいと思われましたら修理をご依頼される前にもう一度次表 (表6-1) でご確認ください。

故障の症状と原因

症 状	チェック項目	原 因
・動作しない	1. 入力端子に電圧が印加され	・入力電源ケ-ブルの断線
POWERスイッチ	ているか?	・入力電源ケ-ブルの誤接続
⊠ をオンにして	2.各 PCR2000 形の POWER	・POWER スイッチ②の誤動作
も全く動かな	スイッチ②がオンされてい	
Į\ _o	るか?	
	3. 以上の項目に該当しない	・回路故障
	場合	
・ POWER スイッチ	1. OVER LOADランプ 🚇 が点灯	• 過負荷保護機能動作
63 をオンにする	するか?	
と各 PCR2000形	2. SLOT1®にオプションが入っ	・IB01-PCR形使用時、GP-IB からPO₩
の POWER スイ	ていないか?	OFF コマンドをうけた。
ッチ②がオフ	3.以上の項目に該当しない	• 回路故障
する。	場合	
・パネル面の操作	1. KEY LOCKスイッチ 🚱 が	・KEY LOCKスイッチ 🛭 の誤操作
が一部でき	キ-ロックモ-ドになって	
ない。(または	いないか?	
全くできない。)	2. REMOTEランプ 4® が 点灯	・GP-IBでリモ-トモ-ドになっている。
	していないか?	
	3. 入力電源電圧が仕様範囲内	• 入力電源異常
	か?	
	4. ALARMランプ 45 が点灯	・過熱保護機能が動作
	していないか?	・出力過電圧保護機能が動作
	5. 周辺に強いノイズを発生	・ノイズで誤動作
	する機器がないか?	
	6.以上の項目に該当しない	・回路故障
	場合	

症状	チェック項目	原因
・パネル面の表示	1. 入力電源電圧が仕様範囲内	· 入力電源異常
がおかしい	か?	
	2. SYNCランプ @ が点灯して	・シンクロ状態中
	いないか?	
	3. 周辺に強いノイズを発生	・ノイズで誤動作
	する機器がないか?	
	4.以上の項目に該当しない	・回路故障
	場合	
・OUTPUTスイッチ	1. ALARMランプ 個 が点灯して	・過熱保護機能が動作
☞がOFFする。	いないか?	・出力過熱保護機能が動作
(またはオンで	2.OVER LOADランプ 個 が	・過負荷
きない。)	点灯していないか?	
	3. 入力電圧が仕様範囲内か?	• 入力電源異常
	4. IB01-PCR形またはRC01-PCR	・GP-IBまたはリモ-トコントロ-ルより
	形がSLOT1®に入っていな	アウトプットオフ信号が送られた。
	いか?	
	5. 周辺に強いノイズを発生	・ノイズで誤動作
	する機器がないか?	
	6.以上の項目に該当しない	• 回路故障
	場合	
・出力波形が	1. OVER LOADランプ 個 が	・過負荷
歪んでいる。	点灯していないか?	
	2. IB01-PCR形またはRC01-PCR	・停電動作中
	形がSLOT1®に入っていな	
	いか?	
	3.以上の項目に該当しない	・回路故障
	場合	
• OVER LOAD	1. 電流計 句 の表示値が	・過負荷
ランプ ⑭ が	仕様範囲外か?	
点灯する。	2. 負荷力率は仕様範囲内か?	・コンデンサインプット型整流回路、
		位相制御回路等の非線形負荷で
		保護回路動作

症状	チェック項目	原 因
• OVER LOAD	3. 出力電圧を変えた時、または	・突入電流が流れる負荷(ランプ、コン
ランプ 🐠 が	アウトプットオン状態の時	デンサインプット型整流回路、トラン
点灯する。	に点灯するか?	ス等)のため突入電流で過電流になっ
		ている。
	4.以上の項目に該当しない	・回路故障
	場合	
・ALARM ランプ	1.ファンが回転しているか?	・ファン故障・過熱保護機能動作
⑥ が点灯する。	2. 吸気口④および排気口Φが	・過熱保護機能動作
	ふさがれていないか?	・フィルタの目づまり
	3. 周囲温度が50℃以上か?	・過熱保護機能動作
	4. 負荷力率は仕様範囲内か?	• 過熱保護機能動作
	5.以上の項目に該当しない	・回路故障
	場合	

表6-1

チェックの結果故障と思われた場合、当社サービス部門へご連絡ください。 その他の場合は、原因を取り除きご使用ください。

注) ALARM ランプ 45 が点灯した場合

- ・<u>アウトプットオフ状態</u>でしばらくエ-ジングしてください。 10分から30分で ALARM ランプ優が消えた場合は、過熱保護機能が動作した原因を取り除き、そのまま使用してください。
- ・それ以外の時は、POWERスイッチ®をオフにした後、再度オンして使用してください。何度やっても ALARMランプ®が点灯する場合は回路故障です。